

Pod Point Solo Brukerguide

1) Start Lading

- Koble til kabel til bil og til Pod Point (hvis universal modell).
- Konstant grønt lyd indikerer lading.



2) Avslutt lading

- Koble fra bilen fra ladepunktet.
- Konstant blått lyst indikerer 'Standby' modus.
- Blått lys med lilla blink indikerer ladepunktet er i Standby modus og kommunikasjon med Pod Point nettverket.



3) Planlagt lading

- Sjekk i bilens manual om den støtter planlagt lading.
- Hvis den gjør det, koble til og planlegg ladestart via bilens system.
- Grønt lys med blink indikerer at ladepunktet venter på å starte en planlagt lading.
- Blinkende grønt indikerer også at bilen har avsluttet ladingen.



4) Feilmelding

- Rødt lys med røde blink indikerer at en feil har oppstått.
- Vennligst merk deg antall blink da dette indikerer hva feilen er for vårt kundeserviceteam.
- Hvis en feil skulle oppstå vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam og vi vil fikse det så snart som mulig.




5) Valgfri ekstra: Nøkkelås

- Gult lys med gule blink indikerer at ladepunktet er låst.
- Gult lys vil bare vises når bilen prøver å koble til et låst ladepunkt.



6) Pay-As-You-Go Ladepunkter

- Last ned Pod Point Appen på iOS/Android
- Følg instruksjonene på ladepunktet og appen.



Koble til
ladekabel



Velg Pod
Point i Appen



Bekreft
Lading

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål, kommentarer eller problemer med et Pod Point Produkt som ikke er dekket i denne installasjonsguiden, vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam (detaljer under).

Kundeservice

Telefon: 21 93 97 30

E-post: kundeservice@pod-point.com

Web: www.pod-point.com